

Návod na montáž: Záhradný oporný rám na uhorky

EAN: 5904816918823 | Rozmery: 1,75 × 1,6 m

Tento prehľadný návod slúži ako univerzálny manuál pre montáž áčkového záhradného rámu so sieťou na pestovanie uhoriek a inej popínavej zeleniny. Text je optimalizovaný na priame zverejnenie na e-shope alebo webovej stránke.

1. Obsah balenia a kontrola dielov

Pred začatím montáže skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce komponenty. V závislosti od verzie balenia môžu byť hlavné tyče dodané vcelku alebo rozdelené na kratšie polovice.

Komponent	Množstvo	Popis a funkcia v konštrukcii
Dlhé tyče / stĺpiky	7 ks	Oceľové tyče potiahnuté zeleným plastom (dĺžka 1,75 m, priemer 11 mm). Ak sú v balení len polovičné tyče (cca 85 cm), balenie obsahuje 14 ks.
Plastové konektory (pánty)	3 ks	Vrchné spojky v tvare "A", ktoré definujú sklon strechy a držia dvojice tyčí pri sebe.
Prepojovacie puzdrá (rovné spojky)	1 ks alebo viac	Zelené plastové trubičky. Ak máte tyče vcelku, táto spojka slúži na prepojenie dvoch balení za sebou. Ak máte tyče polovičné, slúžia na ich spojenie do plnej dĺžky.
Podporná sieť	1 ks	Veľkooká sieť pre popínavé rastliny (rozmer cca 3,2 × 2 m).
Záhradné drôtičky	cca 30 ks	Nastrihané viazacie drôtičky potiahnuté plastom na upevnenie siete k rámu.

2. Postup montáže krok za krokom

- Príprava tyčí (ak je to potrebné):** Ak vaše balenie obsahuje kratšie polovice tyčí, zoberte rovné zelené prepojovacie puzdrá a nasuňte ich na konce tyčí tak, aby ste z dvoch krátkych kusov vytvorili jeden pevný stĺpik s dĺžkou 1,75 m. Tento krok opakujte, kým nemáte pripravených všetkých 7 dlhých tyčí.
- Zloženie bočných ramien "A":** Zoberte 6 dlhých tyčí a 3 kusy plastových konektorov (pántov). Tyče rozdeľte do troch dvojíc. Na vrchné konce každej dvojice nasuňte plastový pánt. Vzniknú vám 3 samostatné ramená v tvare obráteného písmena "V".
- Vytvorenie stabilného hrebeňa:** Rozložte tri pripravené "Áčka" na zem za sebou v rovnomerných rozostupoch (cca 80 až 85 cm). Poslednú, 7. dlhú tyč, položte vodorovne na samotný vrch konštrukcie do pripravených drážok na plastových konektoroch. Tyč pevne zacvaknite, čím prepojíte všetky tri stojany do jedného stabilného celku.
- Ukotvenie konštrukcie do pôdy:** Preneste zostavenú konštrukciu na miesto určenia. Spodné konce tyčí rovnomerne zapichnete do zeme tak, aby ideálne rozpätie medzi protiahlymi nohami na zemi bolo približne 1,6 až 1,7 metra. Tyče zatlačte do pôdy dostatočne hlboko (aspoň 15–20 cm), aby rám odolal tlaku vetra a váhe budúcej úrody.

5. **Natiahnutie a zafixovanie siete:** Rozprestrite sieť a prehodte ju cez vrchnú vodorovnú tyč tak, aby visela rovnomerne z oboch strán konštrukcie (ako áčková strecha). Pomocou priložených viazacích drôtikov prichyťte sieť najskôr k vrchnej tyči a následne ju dôkladne napnite smerom nadol a do strán a zafixujte o bočné šikmé stĺpiky. Sieť by nemala voľne visieť, pevné napnutie je dôležité pre správny rast uhoriek.



Užitočné tipy pre zákazníkov:

- **Orientácia voči vetru:** Odporúča sa konštrukciu postaviť tak, aby bočná široká plocha siete nebola vystavená priamemu nárazovému vetru.
- **Spájanie viacerých sád:** Ak zákazník potrebuje dlhší tunel, môže zakúpiť dve balenia a pomocou priloženej rovnej spojky prepojiť vrchné nosné tyče, čím vznikne súvislý 3,5 metra dlhý rad.