

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

záhradného nábytku vyrobeného z tropického dreva meranti

Používanie:

Nábytok je konštruovaný tak, aby pri správnej starostlivosti a spôsobe používania odolával bežným vonkajším podmienkam v našom klimatickom pásme.

Nábytok neumiestňujte do príliš suchého prostredia a chráňte ho pred trvalým kontaktom s vodou a nadmernou vlhkosťou. Pri výraznej zmene vlhkosti dreva dochádza k vysychaniu, alebo naopak nadmernej hydratácii dreva. V dôsledku toho môže dochádzať k tvarovým zmenám a ďalej k poškodeniu popraskaním, krútením, prípadne porušením povrchovej úpravy a farebným zmenám dreva. (Pre informáciu uvádzame, že nábytok umiestnený vo vonkajšom prostredí v našom podnebnom pásme si zachováva váženú vlhkosť dreva $17 \pm 2\%$).

Pri správnom ošetrovaní odoláva nábytok dažďu, striekajúcej vode, ibaže dlhodobý kontakt s vodou alebo snehom môže byť príčinou poškodenia nábytku. Preto sneh a vodu ležiacu na nábytku čo najskôr odstraňte.

Poškodenie vzniknuté extrémnymi zmenami vlhkosti nemôže byť predmetom reklamácie.

Ďalej je nábytok skonštruovaný tak, aby bol bezpečný pri bežnom spôsobe používania, pre ktorý bol navrhnutý a vyrobený. Akékoľvek iné ako bežné použitie t. j. predovšetkým opieranie sa o sklápacie kresielka, státie na stole, premiestňovanie obsadeného ležadla a pod. môže byť príčinou vážneho zranenia.

Nábytok udržiajte v čistote.

Pravidelne čistite Váš nábytok vlažným mydlovým roztokom, alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami špeciálne určenými na drevený záhradný nábytok.

Nábytok pravidelne ošetrujte.

Pre uchovanie pôvodnej farby a fyzikálnych vlastností dreva nábytku je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovať špeciálnymi čistiacimi a ošetrujúcimi prípravkami, ktoré sú pre to určené. Zmenám vlastností dreva je možné predchádzať i ošetrovaním pomocou teakového oleja, ktorý je určený na ošetrovanie dreveného záhradného nábytku. Pred ošetrením teakovým olejom je potrebné nábytok poriadne vyčistiť (viď bod vyššie) a nechať osušiť. Olej nanášajte až do úplného nasýtenia, keď už drevo ďalej olej nevsakuje. Potom prebytočný olej zotrite handrou, aby nedošlo k znečisteniu odevu. Počet opakovaných náterov závisí na umiestnení a intenzite spôsobu používania nábytku. Odporúčame ošetrovanie min. 2x počas sezóny, alebo viackrát, podľa konkrétneho spôsobu umiestnenia, používania, a pod.. Všeobecne platí, že náter nábytku špeciálnym ošetrovacím prostriedkom, alebo teakovým olejom je treba

aplikovať pravidelne a to skôr ako dôjde k porušeniu ochranej vrstvy. Prvý náter odporúčame vykonať najneskôr do konca prvého použitia nábytku.

Údržba kovania:

Použitie nábytkové kovanie nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých spojov, vždy na začiatku sezóny a potom priebežne počas roka. Je dôležité vedieť, že zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné namáhanie niektorých dielov a môže viesť až k poškodeniu nábytku!

Skladovanie:

Nábytok nadmerne nevystavujte poveternostným vplyvom, obzvlášť ak ho nepoužívate. Pokiaľ nábytok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. v zimnom období), očistite ho, nechajte dôkladne osušiť a natrite regeneračným (údržbovým) olejom. Nábytok skladujte v krytých nevykurovaných priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu zodpovedajúcej vonkajšiemu prostrediu, tzn. Cca 80% pri teplote +5°C. Nábytok nikdy neskladujte v príliš suchých vykurovaných miestnostiach, môže tak dôjsť k jeho poškodeniu v súvislosti s vyššie spomínaným vysychaním dreva! Skladovaním v odporúčaných podmienkach zaručíte optimálnu váženú vlhkosť dreva nábytku $17 \pm 2\%$.

V priebehu dlhodobého skladovania nesmie byť nábytok zakrytý nepriedušnou plachtou, pod ktorou hrozí riziko kondenzácie vzdušnej vlhkosti. Nábytok skladujte v priestore s voľnou cirkuláciou vzduchu.

Upozornenie: Predajca nezodpovedá za prípadné chyby nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania tohto návodu na použitie a údržbu.